

Notruf über Notruftaste

Auslösung nach 2 Sekunden drücken
2 x 15 Sekunden Hot Mic
Beendigung nach 2 Sekunden drücken oder LÖSCHEN oder Rote Taste

Navigationsdrehknopf

1. Lautstärkeregler
2. Einstellungen in Kombination mit der Ein/Aus Taste
Schnellzugriff auf:
 1. Gruppen
 2. FMS Status
 3. Profile

LED rot grün orange

Funkbetrieb:

LED aus: Normal Zustand
LED rot: Senden
LED grün: Empfangsbereit

Akku-Funktion:

LED orange: Akku laden
LED grün: Akku geladen
LED rot (blinkt): Akku schwach

Sidekey Taste

Schneller Wechsel vom TMO auf DMO Modus

PTT Taste

1. Sprechaste (nach Signalton)
2. Auswahlbestätigung
Gruppenwechsel (kurz betätigen)

Ein/Aus Taste

Ein → kurz drücken
Gerät ausschalten → lange drücken
1x drücken → Ordner Gruppen
2x drücken → FMS Status Auswahl

Kontext Taste (links)

kurz betätigen → Schriftgröße klein/groß

Telefon Taste grün

(Gesprächsannahme Vollduplex)

Stern Taste (lange drücken)

→ Tastensperre
AUSGENOMMEN: PPT + Nortuf

Navigations Taste

(links)
→ Menü links

Navigations Taste

(rauf)
→ Menüebene zurück

Blaue LED (blinkt)

1. Neue Nachricht
2. Verpasster Anruf

Verpasste Ereignisse

Anruf oder Nachricht

Navigations Taste

(runter)
1 x betätigen → Aufruf Menü
2 x betätigen → Menü eben nach unten

Navigations Taste

(rechts)
→ Menü rechts

Kontext Taste (rechts)

kurz betätigen → Hilfe

Telefon Taste rot

1. Ende Gespräch/Notruf
2. Zurück Grund-Bildschirm (lange drücken)

Alphanumerische Tasten

1. Nummernwahltaste
1 - 0 (kurz drücken)
2. Status senden (lang)
Status 0: Prio Sprechen
Status 1: E bereit Funk
Status 2: E bereit Wache
Status 3: Einsatzübernahme
Status 4: Einsatzort
Status 5: Sprechwunsch
Status 6: Nicht E bereit
Status 7: Einsatzgebunden
Status 8: Bed. Verfügbar
Status 9: Quittung /Fremda
weitere siehe →

Raute Taste Ohne Belegung

